

LOSFAHREN MIT DEM ZOÉ II

1 Zoé mit Sponti-App oder Karte öffnen.



2 Ladekabel entriegeln und vom Fahrzeug lösen. Sofern möglich, bitte das Kabel mitnehmen.



3 Ins Auto einsteigen und Bremspedal drücken. Start-Knopf betätigen.



4 Den Wählschalter auf D stellen zum Vorwärtsfahren. Zum Rückwärtsfahren auf R stellen.



5 Bremspedal lösen und losfahren.



Fahrzeugbeschreibung:

- Frontantrieb
- Navigation TomTom
- Parksensoren mit Rückfahrkamera

Ladepazität: 50 kWh

Reichweite: 280 - 350 Km

RÜCKGABE DES ZOÉ II

1 Fahrzeug auf dem Sponti-Car Parkplatz abstellen und Parkmodus aktivieren.



2 Ladekabel mit Ladestation und Fahrzeug verbinden.



3 Ladestation aktivieren. Das blaue Z.E. Zeichen pulsiert, wenn der Strom fließt.



4 Fahrzeug mit Karte oder App wieder verschliessen.



5 Glücklich nach Hause gehen.



Tipps und Hinweise:

Das Auto verfügt über zwei Fahrmodi, mit denen du das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern kannst. Dies kannst du an der Mittelkonsole mit der Eco-Taste einstellen.



Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn du bergab fährst oder bremsst, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Fährst du bergauf, wird mehr Energie verbraucht.